

WICHTIGER HINWEIS ZU UNSEREN WÄSCHESCHLEUDERN

Es hat sich herausgestellt, dass in Bauserien der Wäscheschleudern mit den nachfolgenden Nummernschlüsseln ein Kleinteil eine Fehlfunktion herbeiführen kann. Diese führt dazu, dass sich die Trommel der Schleuder nach dem Abschalten auch bei geöffnetem Deckel noch weiterdreht und nicht wie vorgesehen vorher abbremst.

Damit Sie sich nicht verletzen passen Sie bitte auf, dass Sie **NIE** in die drehende Trommel fassen und der Deckel bis zum Auslaufen geschlossen bleibt – vor allem auch wenn Sie Kinder im Haushalt haben.

Sollte der Fehler bei Ihnen auftreten, kontaktieren Sie uns bitte per DM über Facebook oder per E-Mail an info@robert-thomas.de mit dem Betreff „F7662“. Ebenfalls, wenn Sie auf Ihrem Typenschild einen der folgenden Nummernschlüssel finden sollten (entscheidend sind die letzten 3 Ziffern der unten markierten 4-stelligen Nummer).

340	510	151	321
350	520	161	331
360	530	171	341
370	011	181	351
380	021	191	361
390	031	201	371
400	041	211	381
410	051	221	391
420	061	231	
430	071	241	
440	081	251	
450	091	261	
460	101	271	
470	111	281	
480	121	291	
490	131	301	
500	141	311	



Dann setzen wir uns direkt für eine kostenlose Überprüfung mit Ihnen in Verbindung. Das können Sie natürlich auch machen, wenn Sie unsicher sind. Der Fehler kann auch erst nach einiger Nutzungszeit auftreten.

Unsere Produkte durchlaufen stets eine strenge Qualitätsprüfung und die nachhaltige Wäscheschleuder von THOMAS ist millionenfach bewährt.

Grund für die Fehlfunktion ist ein fehlerhaftes Bauteil, dass wir von einem Zulieferer erhalten haben. Wir entschuldigen uns vielmals dafür bei Ihnen und werden unseren Prüfprozess weiter im Auge behalten und noch einmal unter die Lupe nehmen!

Ihr THOMAS Team